


6, 9, 12, 15, 18, 21 24, 28 K11



6,9,12,15,18,21,24,28 К 11

№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название
1	0020033182	Сигнализатор оранжевый	31	0020034805	Крепление светодиодов LD 500	58	0020034971	Клапан выпускной 1/4"-II
2	0020033184	Сигнализатор прозрач.Н858НВ	32	0020034806	Зажим VK3 10/10 - (серый)	59	0020035096	Жгут проводов E9-12K11в2
3	0020033218	Изолирующая втулка AL GP 13,5	33	0020034807	Зажим VK3 10/10 - (синий)		0020034979	Жгут проводов E15-24K11v
4	0020033220	Изолирующая втулка AL GP 21	34	0020034808	Зажим VK3 10/10 - (заземлен.)	60	0020034981	Провод E107в
5	0020025215	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)	35	0020034809	Зажим VK3 2,5/5 - (серый)	61	0020034982	Провод E112
6	0020033261	Держатель РСД 88	36	0020034810	Крепление концевое-10мм нейтрал.		0020068844	Жгут проводов E112
7	0020027662	Гильза для 3 датчиков	37	0020034811	Крепление концевое-5мм нейтрал.	62	0020044589	Шланг силикон. - 7/10
8	0020033344	Зажим	38	0020034813	Планка платы управления	63	0020027640	Тэн NM 3кВт
9	0020033365	Зажим	39	0020027624	Расширительный бак 10L-W		0020027641	Тэн NM 6кВт
10	0020027625	Термоманометр	40	0020034814	Планка DIN TS 35-020		0020068841	Тэн 7кВт (28)
11	0020027571	Датчик давления	41	0020034816	Трубка предохран. клапана	64	0020043713	Переключатель 12 полюс.
12	0020034837	Жгут проводов E105	43	0020034817	Изоляция теплообмен.	65	0020035068	Жгут проводов -E9-24K11 v2
13	0020025281	Термостат рабочий (ТУ)	44	0020034823	Жгут проводов E104	66	0020112056	Плата управления ELKOT7 6-12кВт
14	0020025286	Термостат аварийный (LY)	45	0020035096	Жгут проводов E9-12K11в2		0020112055	Плата управления ELKOT7 15-18кВт для 21кВ от з.н. 5126
15	0020033444	Ограничительный винт		0020034825	Жгут проводов E15-18K11		0020112058	Плата управления ELKOT7 21-28кВт
16	0020033445	Ограничительная пружина		0020034824	Жгут проводов E21-24K11			
17	0020033467	Прокладка 18,3,5	46	0020034826	Жгут проводов E103	67	0020043851	Опора платы управления
18	0020027665	Прокладка 24x15x2	47	0020034827	Жгут проводов E102	68	0020035261	Рама электродкотла
19	0020033473	Прокладка 15x8x2	48	0020034829	Прокладка 45x5	69	0020044567	Держатель расширительного бака
20	0020035606	Заглушка 1/2"-v.12	49	0020034872	Фитинг	70	0020035262	Кожух электродкотла перед.
21	0020033624	Гайка 3/4" MS	50	0020034906	Провод E109	71	0020035541	Панель облицовки (нижн.) D - белая
22	0020033905	Жгут проводов Q027 VJ	51	0020034907	Провод E110	72	0020035540	Панель облицовки (верх.) H - белая
23	0020033932	Прокладка 18x10x2	52	0020034913	Провод E111	73	0020043217	Прокладка для тепл-ка SD
24	0020023217	Насос 15.5-1	53	0020034957	Жгут проводов E101d	74	0020025271	Предохран.клапан 3000кПа1/2"-1/2"-вн.
25	0020034088	Зажим насоса	54	0020034822	Ручка термостата - D3	75	0020035599	Электронная плата ELKOT1 V5
26	0020034104	Шланг брониров. 3/8"-3/8"кол.-0,3м	55	0020034815	Панель управления	76	0020035044	Клапан воздухоотводчика
27	0020034120	Зажим	56	0020034980	Провод E106в	77	0020027645	Электроробка насоса WILO.
28	0020034676	Гидроблок 24КХО15	57	0020034969	Теплообменник 9-12 кВт 1	42	0020035103	Этикетка PROTHERM 70
29	0020034803	Трубка котла (обратка)		0020044555	Теплообменник 12-18 кВт 1			
30	0020034804	Трубка котла (подача)		0020034970	Теплообменник 21-24 кВт 1			

6,9,12,15,18,21,24 K11

Номер запасной части / Количество штук в зависимости от версии

<i>версия</i>	0020025215	0020034807	0020034809	0020034823	0020034824	0020034825	0020034829	0020034906	0020034907
<i>6K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>9K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>12K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>15K11</i>	2	2	3	2	-	1	3	-	3
<i>18K11</i>	2	2	3	2	-	1	3	-	3
<i>21K11</i>	2	2	5	2	1	-	4	1	3
<i>24K11</i>	2	2	5	2	1	-	4	1	3
	0020034979	0020035096	0020034981	0020034982	0020027640	0020027641	0020035068	0020034837	0020034980
<i>6K11</i>	-	1	-	2	2	-	-	2	-
<i>9K11</i>	-	1	-	2	1	1	-	2	-
<i>12K11</i>	-	1	-	2	-	2	-	2	-
<i>15K11</i>	1	-	-	3	1	2	1	-	1
<i>18K11</i>	1	-	-	3	-	3	1	-	1
<i>21K11</i>	2	-	1	4	1	3	1	-	-
<i>24K11</i>	2	-	1	4	-	4	1	-	-